
TD320

Im folgenden Bild ist die Spannung am Ausgang einer Stromversorgung dargestellt.

Die Restwelligkeit und die Brummfrequenz betragen

Lösung: 3 Vss. 100 Hz.



## Frequenz:

Im Bild reicht eine Halbwelle der Brummamplitude über 2 Teilungen.

2 mal 5 = 10 ms = 0.01 sec.

1/0.01 = 100 Hz

## Brummspannung:

3 V / Div.

Das heißt 3 Volt pro Division (pro Teilung). Im Bild reichen die unteren und oberen Maxima der Restwelligkeit gerade über eine Teilung. Die Restwelligkeit beträgt **3 Volt** von oberer zu unterer Spitze.