TG233 Welche Aufgabe hat diese Schaltung am Senderausgang


und was ist bei der Bemessung des Spannungsteilers zu beachten ?

Lösung: Sie dient als HF-Spannungsmesser. Der Spannungsteiler R1/R2 muss so bemessen sein,

dass die Spannungsbelastbarkeit der Diode nicht überschritten wird.

Der Widerstand R1 muss so bemessen sein, dass die an der Diode entstehenden Oberwellen

von der Antenne möglichst hoch entkoppelt sind.



Der HF-Spannungsmesser dient zur Leistungsmessung.

R1 - R2 = HF-Spannungsteiler

D = Gleichrichterdiode

C = Ladekondensator (hält auf Spitzenspannung)

Rv = Vorwiderstand zur Dosierung der Anzeige.