
TB918 Ein mit einer künstlichen 50 Ω -Antenne in Serie geschaltetes Amperemeter

zeigt 2 A an. Die Leistung in der Last beträgt

Lösung: 200 W.



Leistung:

Taschenrechner:> Eingabe= Ausgabe
$$I^2$$
> 2 A • 2 A= 4 A $P = I^2 • R$ > 4 A • 50 Ohm= 200 Watt

Eine Kunstantenne ist ein Widerstand, der sich in einem nicht strahlenden Gehäuse befindet. Mit ihm lassen sich Abgleicharbeiten an Sendern durchführen. Die Kunstantenne - auch "Dummy-Load" - bildet die Last (Belastung) des Senders.