TB907

Der Effektivwert der Spannung an einer künstlichen 50- Ω -Antenne wird mit 100 V gemessen. Die Leistung an der Last beträgt

Lösung:

200 W.

Hier wird P gesucht.

Formel:
$$P = \frac{U^2}{R}$$

R = Widerstand (Ohm)

P = Leistung (Watt)

 U^2 = Quadrat der Spannung (Volt)

(Leistung = Spannung mal Spannung geteilt durch Widerstand)

Leistung:

Taschenrechner:> Eingaben= AusgabeSpannung
$$U^2$$
> $100 \text{ V} \cdot [X^2]$ = $10 000$ $P = U^2 \div R$ > $10 000 \div 50 \Omega$ = 200 Watt

