
TJ833 Die Leistung eines 2-m-Senders soll mit einer künstlichen 50- Ω -Antenne bestimmt werden, die über eine Anzapfung bei 5Ω vom erdnahen Ende verfügt. Zur Messung an diesem Punkt wird die folgende Schaltung eingesetzt. D1 und D2 sind Schottkydioden mit UF = 0,23 V. Am Ausgang der Schaltung wird dabei mit einem Digitalvoltmeter eine Gleichspannung von 15,3 V gemessen. Wie groß ist etwa die HF-Leistung des Senders ?

Lösung: Zirka 60 Watt.



Am Meßpunkt stehen 15,3 V, erhöht um die Schwellspannung = 15,53 V.

Wegen der Spannungsverdoppler-Schaltung aber nur die Hälfte: = 7,765 V.

Am Eingang der Dummy-Load 10 mal soviel = 54,89 V

$$P = U^2 / R$$
: $U^2 = 3013 \div 50 \Omega$ = 60,27 Watt