
TF212 Diese Blockschaltung stellt

Lösung: einen Transverter für das 2-m-Band dar.



Transmitter- Konverter, das Kunstwort ist Transverter. (Sende-Empfangsfrequenz-Umsetzer).

Wir sehen eine Antenne, die auf den Empfängerzweig (oberer Zweig) geschaltet ist.

Eine HF-Vorstufe wird durchlaufen.

Es folgt ein Mischer, dem die 3-fache Frequenz des Quarzoszillators = **116 MHz** zugeführt wird, um auf **28 MHz** zu mischen.

116 + 28 MHz = 144 MHz. 116 + 30 MHz = 146 MHz.

Im Sendefall werden dem 28 MHz-Signal im unteren Zweig die 116 MHz zugemischt. Dann folgen Treiber, Endstufe und Antenne.

TX = Transmitter, Sender • RX = Receiver, Empfänger