
TH109 Das folgende Bild zeigt die Stromverteilungen A bis D auf einem Dipol,

der auf verschiedenen Resonanzfrequenzen erregt werden kann.

Für welche Erregerfrequenz gilt die Stromkurve nach B?

Lösung: Sie gilt für eine Erregung auf 14 MHz.



Der Dipol ist 40-m lang, = 4 Halbwellen bei 14 MHz.

A) = 8 Halbwellen = 3,5 MHz • 8 = 28 MHz B) = 4 Halbwellen = 3,5 MHz • 4 = 14 MHz C) = 2 Halbwellen = 3,5 MHz • 2 = 7 MHz D) = 1 Halbwelle = 3.5 MHz • 1 = 3.5 MHz

(Dem Fachmann genügt - wie hier - die Angabe der **Stromverteilung** zur Orientierung).

Die Antenne ist auf allen Bändern hochohmig - nur auf 3,5 MHz ist sie niederohmig.