
TF303 Was bewirkt die AGC (automatic gain control)

bei einem starken Eingangssignal? Sie reduziert die

Lösung: Verstärkung der HF-und ZF-Stufen.



Die AGC- Regelspannung wird im Produkt-Detektor aus dem ZF-Signal gewonnen. Um eine gleichmäßige Ausgangsspannung zu erreichen, werden HF- und ZF- Stufen auf einen vorbestimmten Level herabgeregelt.

Um unerwünschte Mischprodukte zu vermeiden, werden die Mischstufen wegen ihrer unlinearen Arbeitsweise nicht geregelt.