
TC715

Der Eingangswiderstand der folgenden Operationsverstärkerschaltung soll 1 k Ω betragen und es wird eine Spannungsverstärkung von 20 erwünscht.

Wie groß muß der Rückkopplungswiderstand R₂ sein?

Lösung: zirka 20 k Ω .



Invertierender Verstärker: Verstärkung = Widerstandsverhältnis

Der invertierende Eingang ist über das Verhältnis der beiden Widerstände auf 1:20 einzustellen. Die Verstärkung ist dann 20-fach.

Bei dieser 20-fachen Verstärkung sei eine Spannung von - 1V am Eingang (E). Dann steht am Ausgang eine Spannung von + 20V.