
TC714 Wie groß ist die Spannungsverstärkung U_A / U_E der folgenden Operationsverstärkerschaltung?

Lösung: 11.



Nicht invertierender Verstärker: Verstärkung = Widerstandsverhältnis + 1

Der invertierende Eingang ist über das Verhältnis der beiden Widerstände auf 10:1 eingestellt. Die Verstärkung ist aber gleich 10 + 1 = 11. Der Verstärker arbeitet als nichtinvertierender Verstärker.

Bei dieser 11-fachen Verstärkung sei eine Spannung von + 1V am Eingang (E). Dann steht am Ausgang eine Spannung von + 11V.