
Die Betriebsspannung beträgt 10 V, der Kollektorstrom soll 2 mA betragen, die Gleichstromverstärkung des Transistors beträgt 100. Die Kollektor-Emitterspannung soll 6 V betragen.

Berechnen Sie den Kollektorwiderstand Rc.

Lösung: $1,98 \text{ k} \Omega$.



$$B = Ic \div IB$$
; $IE = Ic + IB$

B = Ic geteilt durch IB • Soll heißen, daß sich die Gleichstromverstärkung B aus dem Kollektorstrom, Ic geteilt durch den Basisstrom IB errechnet. (Das ist aber in dieser Aufgabe mit B = 100 schon vorgegeben).

 $I_E = I_C + I_B \bullet$ Der Emitterstrom I_E resultiert aus dem Kollektorstrom I_C plus dem Basisstrom I_B

Gegeben: Kollektor- Emitterspannung = 6 V !!!

Am Emitter 0 V; an der Basis 0,6 V

Kollektor- Emitterspannung = 6 V !!!
Kollektorstrom + Basisstrom = 0,002 02 A

Udifferenz = 10 V - 6 V = 4 V an Rc

 $Rc = 4 \lor \div 0,00202 A = 1,98 k\Omega.$