
TH111 Das folgende Bild zeigt die Stromverteilungen A bis D auf einem Dipol,

der auf verschiedenen Resonanzfrequenzen erregt werden kann.

Für welche Erregerfrequenz gilt die Stromkurve nach D?

Lösung: Sie gilt für eine Erregung auf 3,5 MHz.



Der Dipol ist 40-m lang, = 1 Halbwelle bei 3,5 MHz.

A) = 8 Halbwellen = $3.5 \text{ MHz} \cdot 8$ = 28 MHz

B) = 4 Halbwellen = $3.5 \text{ MHz} \cdot 4$ = 14 MHz

C) = 2 Halbwellen = $3.5 \text{ MHz} \cdot 2$ = 7 MHz

D) = 1 Halbwelle = 3,5 MHz • 1 = 3,5 MHz

(Dem Fachmann genügt - wie hier - die Angabe der **Stromverteilung** zur Orientierung).

Die Antenne ist auf allen Bändern hochohmig - nur auf 3,5 MHz ist sie niederohmig.